

XI | LLPP 구조결합형복합방수 시공순서



바닥정리

바탕면의 열화정도, 파손정도, 균열여부를 확인 및 보수하고 레이턴스와 이물질등을 제거하여 정리한다.



LLPP 프라이머도포 및 COAT 벽체 시공

시트조인트 하부 및 파라펫을 포함한 수직부 전면 프라이머 도포한 후 LLPP COAT(벽체용)을 벽면, 모서리 등의 수직면에 소요의 높이 까지 전면 균일하게 도포한다.



LLPP 시트설치

LLPP 시트와 시트 사이를 10mm띄워서 설치한다.



LLPP 씬 도포

시트 조인트 하부 바탕면에 LLPP씬을 100mm폭으로 균일하게 도포한 후 시트를 견고히 부착한다.



조인트 구조결합형 LLPP 테이프 설치

시트간 조인트 상면에 구조결합형 테이프를 이용해 시트와 테이프간 구조결합한다.



LLPP 코트도포

구조결합된 LLPP테이프위에 LLPP코트로 도포하여 방수층을 일체화시킨다.(보호층 시공별도)