

VI | LLPP 구조결합형복합방수 시공순서



1

바닥정리

바탕면의 열화정도, 파손 정도, 균열여부를 확인 및 보수하고 레이턴스와 이물질등을 제거하여 정리한다.



2

LLPP 프라이머도포 및 씰보강

시트 사이의 조인트 중심부에 폭 100mm와 파라펫을 포함한 수직부는 전면 프라이머를 도포한다.



3

LLPP COAT 벽체 시공

LLPP COAT(벽체용)을 벽면, 모서리 등의 수직면에 소요의 높이 까지 전면 균일하게 도포한다.



4

LLPP 시트설치

LLPP 시트와 시트 사이를 10mm띄워서 시공하고 시트조인트 접합부 시공은 바탕면에 씰을 100mm폭으로 시공하여 시트를 견고히 부착한다.



5

조인트 구조결합형 테이프 설치

시트간 조인트 상면에 구조결합형 테이프를 이용해서 시트와 테이프간 구조결합하여 서로 일체화 시킨다.



6

LLPP COAT 1차 전면도포 및 규사살포

루프형 섬유돌기가 부착된 시트 상면에 전면적으로 코트(바닥용)을 도포하면서 동시에 규사를 살포한다.



7

LLPP COAT 2차 전면도포

코트와 규사의 점착력 증진을 위해 전면적으로 다시 한번 2차 도포한다.



8

탑코팅

자외선에 강한 탑코팅제를 균일하게 도포하여 마감한다.